

MANUAL DE USO MÓDULO WEB

GESTIÓN DE LA MEDIDA





Contenido

1.	Introducción	. 3
2.	Acceso a plataforma Gestión de Medida	. 3
3.	Descripción de la interfaz web "Gestión de la Medida"	. 6
3.1.	Menú Principal o inicio	. 6
3.1.	1. Perfil de carga	. 6
a.	Filtros	. 6
b.	Puntos de Medida	. 8
C.	Umbrales.	13
d.	Visualización y exportación de datos.	14
e.	Visualización dinámica en la opción "DATOS"	15
3.1.	2 Reportes estáticos	15
4.	Restricciones de uso.	17
5.	Recomendaciones de uso.	17



1. Introducción

Gestión de Medida, es una interfaz web amigable y de fácil manejo para las empresas coordinadas, en donde podrán acceder de forma segura a la información de sus puntos de medida que participan en los procesos de transferencias económicas. Podrán visualizar gráficamente y en planillas los flujos de energía que se transfieren desde centrales, por las líneas de transmisión hasta las subestaciones primarias de distribución, el comportamiento del consumo eléctrico de uno o varios puntos de medida o barras asociados a la empresa coordinada.

Adicionalmente dentro de la interfaz "Gestión de Medida", los coordinados podrán descargar diversos reportes que diariamente se actualizarán, tales como: catastro de sus medidores, desfase horario, indicadores de factor de disponibilidad y planillas con sus medidas horarias por mes y por punto de medida, entre otros antecedentes que tendrán disponibles.

2. Acceso a plataforma Gestión de Medida

Para ingresar a la plataforma, debe dirigirse a la página web oficial del Coordinador Eléctrico Nacional siguiendo la siguiente ruta: <u>http://www.coordinadorelectrico.cl/</u>

Una vez en la página, debe seleccionar la pestaña:

Ingreso coordinados → Sub menú "Sistema Interconectado Central" → "Sistema de Medidas"



Figura 1: Enlace página "Ingreso coordinados"



Figura 2: Sub menú "Sistema Interconectado Central"



SISTEMA INTERCONECTADO CENTRAL

Acceso aplicaciones

Costo Marginal	INGRESA
Infotecnica	INGRESA
Sistema Operación Real	INGRESA
Sistema de Medidas	INGRESA
Sistema NeoMante	INGRESA
Sistema GESCAL	INGRESA
Sistema REDCDEC	INGRESA
Catastro de Proyectos	INGRESA
Correspondencia Recibida y Enviada por CDECSIC	INGRESA



En "Sistema de Medidas", se debe ingresar al menú "Gestión de Medida":

COORDINADOR | SIC | SISTEMA DE MEDIDAS PARA TRANSFERENCIA ECONÓMICA

En esta página web se presenta tecnológica de recepción de las	n las aplicaciones asociadas a la plataforma medidas obtenidas directamente desde los	PREGUNTAS FRECUENTES		
medidores de energía eléctrica e económicas del SIC.	que participan en el pro de transferencias	?	¿Qué es un Esquema de Medida de Energía (EME)?	
Documentación Técnica Normativa Presentación Instructivos y manuales Aplicaciones Gestión de medida Estadísticas Medidores incorporados por Empre Coordinada	Proceso de validación Proceso de validación Otras aplicaciones	 ¿Cuál e la PRM ¿Cuál e de req Energi ¿Cuále impler ¿Cuále Verific 	es el procedimiento de conexión a ITE? es el procedimiento de aprobación uisitos del Sistema de Medidas de a para nuevas instalaciones? es son los plazos para la mentación de la PRMTE del SIC? es son las exigencias de cación Periódicas de los Medidores	
Figura 4: Enlace platafo	orma "Gestión de la Medida"			



Finalmente se accederá a la siguiente página:

ELÉCTE	RICO NACIONA
•	Gestion de la Medida
Nombre de usuario	Requerido

Figura 5: Inicio de sesión página "Gestión de la Medida".

Se deben ingresar los parámetros de acceso "Nombre de usuario" y "Contraseña" proporcionados por el Coordinador Eléctrico para cada empresa coordinada.

En caso de que una empresa coordinada haya incorporado sus medidores a la PRMTE del Coordinador Eléctrico, podrá solicitar la creación de su usuario al correo electrónico www.coordinadorelectrico.cl

La empresa coordinada deberá informar un responsable del usuario, informando su correo (sólo en caso que sea distinto al encargado de medición), a objeto de que si se les olvida la clave, puedan recuperarla en forma automática, solicitando el envío al correo definido por la empresa coordinada.

En caso que no sea posible recuperar la clave en forma automática, podrá solicitar una nueva clave al correo electrónico <u>www.coordinadorelectrico.cl</u>



3. Descripción de la interfaz web "Gestión de la Medida"

3.1. Menú Principal o inicio

En la pantalla superior izquierda, el menú Principal cuenta con dos sub menú:



Figura 6: Menú principal desplegado.

Al ingresar por defecto se carga el sub menú "Perfil de carga", el cual se detalla a continuación:

3.1.1. Perfil de carga.

Dentro de la vista "Perfil de carga" existen los siguientes módulos:

a. Filtros.

Filtros		
Filtro		
kWh	-	
Fecha		
Fecha estática	-	
Fecha de inicio		
01/01/2016 20:00:00	-	
Fecha final		
05/15/2016 02:00:00		
Mostrar gráfica 🛛		
Integración		
Intervalo		
O Hora		
🔘 Día		
O Mes		
4		F

Figura 7: Módulo Filtros.



Filtro: Permite seleccionar la siguiente variable de lectura:

• kWh: Para las claves de transferencias utilizadas en los procesos de transferencias.

Filtro					
kWh	-				
kWh					

Figura 8: Selección de variable a desplegar.

Fecha definida: Permite seleccionar ventanas de tiempo predefinidas a desplegar en pantalla.

Hoy
Ayer
Últimos 2 días
Últimos 3 días
Últimos 4 días
Últimos 5 días
Últimos 6 días
Últimos 7 días
Últimos 14 días
Mes actúal
Mes pasado
Últimos 2 meses
Últimos 3 meses

Figura 9: Selección de periodo de tiempo relativo a desplegar.

Fecha Estática: Permite seleccionar ventanas de tiempo, mediante opciones de calendario, ingresando fechas de inicio y término.

Fecha						
Fecha estática						
Fecha de inicio						
04/01/2016 20:00:00	-					
Fecha final						
04/12/2016 02:00:00	-					

Figura 10: Selección de periodo de tiempo estático a desplegar.

Mostrar gráfica: Permite seleccionar o deseleccionar "mostrar un gráfico" (columna o línea).

Mostrar Gráfica: Mostrar gráfica No Mostrar Gráfica: Mostrar gráfica



Integración: Permite seleccionar los siguientes intervalos de tiempo:

Integración		
Intervalo	15	
🔘 Hora		
🔘 Día		
O Mes		

Figura 11: Selección intervalo de tiempo entre cada registro.

b. Puntos de Medida.

Esta opción permite al usuario seleccionar uno o varios puntos de medida los cuales serán asignados por el administrador de la plataforma.

Un punto de medida o medidor virtual está compuesto por uno o más canales del medidor o de diferentes medidores, según el algoritmo informado por cada empresa coordinada.

El nombre de cada punto de medida está relacionado con el código o nombre asignado por el Departamento de Transferencias que es utilizado para el balance de transferencia de energía.

Agregar puntos de medida;

Paso 1: Hacer click en el botón "Más".

Puntos de medida					
Más					

Figura 12: Módulo "Puntos de medida".

A continuación se despliega una pantalla, con el total de puntos asignados por el administrador para consulta del usuario:

				•	COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL
Punto	s de medida			2	1
Drag	a column header	here to group by	that column		
#	ID del punto de	ID del cliente	Descripción 💡		
	Ŷ	Ŷ	9		
	ACON11066	COLBUN	de_ACONCAGU	A	
	ACONLMAQ1	COLBUN	de_TAP1_MAQU		
	ACONLMAQ2	COLBUN	de_TAP2_MAQU	1	
	ANCCOL	COLBUN_TRANS	de_COLBUN_22		
	AUXCAND1	COLBUN	C_CTRL_TE_CA		
	AUXCAND2	COLBUN	C_CTRL_TE_CA		
	AUXNEHU1	COLBUN	C_CTRL_TE_NE		
	AUXNEHU2	COLBUN	C_CTRL_TE_NE		
	C_CLEM	COLBUN	C_CTRL_HP_SA		
	C_LUZ_DEL_NOF	LUZDELNORTE	C_CTRL_FV_LU		
	CANMAI-1	COLBUN_TRANS	de_MAIPO22		
Т	CANMAT-2 odos Ninguno		<pre>de MATEO 22 < Página: 1</pre>	de 1 [Total de entradas: 78] >>>	
				Selector de campos	
♥ <u>Cr</u>	eate Filter				
				OV	
				OK OK	

Figura 13: Módulo "Puntos de medida", listado.

Paso 2: Aplicar filtro

La pantalla cuenta con filtros para optimizar la búsqueda de puntos de medidas específicos que requiera el usuario.

Punto	s de medida					23		
Drag	Drag a column header here to group by that column							
#	ID del punto de ID del cliente 🕈 Descripción 🍷							
	ACON	9	Ŷ	Ŷ				
	ACON11066		Begins with	ACONCAGUA				
	ACONLMAQ1	~	Contains	TAP1_MAQUI				
	ACONLMAQ2		Doesn't contain	TAP2_MAQUI				
	LQUILACON		Ends with	ACONCAGUA				
			Equals					
			Doesn't equal					
T	odos Ning	uno	<< <	Página: 1	de 1 [Total de entradas: 4] > >>			
					Selector de campos			
	 	del p	unto de medida], 'A	(CON')	Cle	ar		
						ок		

Figura 14: Módulo "Puntos de medida", aplicación de filtros.



Paso 3: Selector de campos.

El Selector de campos nos entrega una serie de campos definidos por el usuario administrador para facilitar la búsqueda de puntos de medida para el usuario final.

Haga click en el campo definido que requiera y desplácelo con el mouse hacia las columnas de la tabla principal (puntos de Medida).

Para seleccionar el campo definido que requiera debe tener presente la siguiente Glosa:

-Campo Definido 06: Origen de la energía (G_C, G_U, R, L, C, T, SSAA, PMGD, PMG).

- -Campo Definido 10: Zona (Sur, Norte, Sur-Norte, RO).
- -Campo Definido 12: Sub Sistema (SIC1, SIC2, SIC3, SIC4, SIC5, SIC6).
- -Campo Definido 13: Validación (Si, No).
- -Campo Definido 15: Barra Balance.
- -Campo Definido 16: Tensión Barra Transferencia.
- -Campo Definido 17: Región (numérico).
- -Campo Definido 18: Descripción de la región.

to group by that column el cliente Campo definido 15 Campo definido 15 Campo definido 15 CACONCAGUA BUN ACONCAGUA BUN ACONCAGUA BUN ACONCAGUA BUN ACONCAGUA	Campo d Campo definido 01 Campo d Campo definido 01 Campo de Campo	QUI ACC
el cliente	Campo d Campo definido 01 Campo de Campo d	₹ ЗUA QU QU ACC ACC
ACON BUN ACONCAGUA BUN ACONCAGUA BUN ACONCAGUA BUN ACONCAGUA BUN ACONCAGUA BUN ACONCAGUA	P P 5 de_ACONCA 5 de_TAP1_MA 5 de_TAP2_MA 5 G_CTRL_HP_ 5 G_CTRL_HP_	GUA Qui QUI ACC ACC
BUN ACONCAGUA BUN ACONCAGUA BUN ACONCAGUA BUN ACONCAGUA BUN ACONCAGUA	5 de_ACONCA 5 de_TAP1_MA 5 de_TAP2_MA 5 G_CTRL_HP_ 5 G_CTRL_HP_	GUA QUI ACC ACC
BUN ACONCAGUA BUN ACONCAGUA BUN ACONCAGUA BUN ACONCAGUA	5 de_TAP1_MA 5 de_TAP2_MA 5 G_CTRL_HP_ 5 G_CTRL_HP_	Quu Quu Acc Acc
BUN ACONCAGUA BUN ACONCAGUA BUN ACONCAGUA	5 de_TAP2_MA 5 G_CTRL_HP_ 5 G_CTRL_HP_	
BUN ACONCAGUA BUN ACONCAGUA	5 G_CTRL_HP_ 5 G_CTRL_HP_	
BUN ACONCAGUA	5 G_CTRL_HP_	ACC
<< Contract of American Ameri American American	de 1 [Total de entradas:	Column Chooser S Campo definido 01 • Campo definido 02 • Campo definido 03 • Campo definido 04 • Campo definido 05 •
f	<< < Página: 1	<< < Página: 1 de 1 [Total de entradas:

Figura 15: Módulo "Puntos de medida", Selector de campos definidos.



Paso 4: Seleccionar Puntos de medida (individual o masiva).

Forma individual.

Puntos	s de medida				23
Drag	a column header	here to group by	that column		
#	ID del punto de	ID del cliente 💡	Descripción 🕈		
	ACON 9	٩	Ŷ	•	
	ACON11066	COLBUN	de_ACONCAGUA		
	ACONLMAQ1	COLBUN	de_TAP1_MAQU		
	ACONLMAQ2	COLBUN	de_TAP2_MAQU	1	
	LQUILACON	COLBUN	de_ACONCAGUA		
То	odos Ningun	0 <<	< Página: 1	de 1 [Total de entradas: 4] >>>	
				Selector de camp	os
	₱ <u>Contains([ID de</u>)	el punto de medida	a], 'ACON')	1	<u>Clear</u>
					ок

Figura 16: Módulo "Puntos de medida", selección individual.

Forma Masiva. (Hacer click en botón "Todos")

P	untos	de medida				23
	Drag	a column header	here to group by	that column		
	#	ID del punto de	ID del cliente 💡	Descripción 🕈		
		ACON 🕈	Ŷ	٩		
	V	ACON11066	COLBUN	de_ACONCAGUA		
	V	ACONLMAQ1	COLBUN	de_TAP1_MAQU		
	1	ACONLMAQ2	COLBUN	de_TAP2_MAQU		
	✓	LQUILACON	COLBUN	de_ACONCAGUA		
		>				
Ų	То	dos Ningun	0 <<	< Página: 1	de 1 [Total de entradas: 4] > >>	
					Selector de campos	
	√	♥ <u>Contains([ID de</u>	el punto de medid	la], 'ACON')	<u>Cle</u>	ar
					c	к

Figura 17: Módulo "Puntos de medida", selección masiva.



Pu	ntos	de medida				23
D	rag	a column header	r here to group by	that column		
#		ID del punto de	ID del cliente 🤗	Descripción 🕈		
		ACON 9	Ŷ	Ŷ		
[v	ACON11066	COLBUN	de_ACONCAGUA		
[1	ACONLMAQ1	COLBUN	de_TAP1_MAQU		
[1	ACONLMAQ2	COLBUN	de_TAP2_MAQU		
[1	LQUILACON	COLBUN	de_ACONCAGUA		
	То	dos Ningun	-<	< Página: 1	de 1 [Total de entradas: 4] >>>	
					Selector de campos	
		♥ <u>Contains([ID d</u>	el punto de medio	la], 'ACON')	Clea	<u>r</u>
						,

Figura 18: Módulo "Puntos de medida", confirmación de selección.

Los puntos de medidas serán cargados en la opción "Puntos de Medida" como lo indica la siguiente imagen:

Puntos de medida										
Más										
Socket virtual Factor virtual										
ACON11066	1	* *								
ACONLMAQ1	1	* *								
ACONLMAQ2	1	* *								
ANCCOL	1	* *								
LQUILACON	1	*								

Figura 19: Módulo "Puntos de medida", puntos de medida cargados.

Al seleccionar Socket Virtual, se crea un punto de medida totalizador que suma todos los Socket seleccionados, el cual será reflejado en el gráfico y en los datos.



c. Umbrales.

Esta opción permite al usuario incorporar líneas horizontales estableciendo un rango de valores los cuales serán reflejados en el gráfico. Permitiendo al usuario comprobar en forma visual (grafico) valores fuera de rango.

Jmbrales	
Aplicar umbrales 🗊	
Umbral superior	
11.500,00	*
Umbral inferior	
8.000,00	÷
igura 20: Módulo	"Umbrales".

Xlsx 🔻 Almacenar Línea ▼ ¥ Etiquetas Marcadores Aplicar kWh ACON11066 | de ACONCAGUA 066 | kWhD _ACONITOB6 | de_ACONCAGUA_OB6 | KWHD _ ACONLMAQ1 | de_TAP1_MAQUIS_110 | KWHD _ ACONLMAQ2 | de_TAP2_MAQUIS_110 | KWHD _ LQUILACON | de_ACONCAGUA_066 | KWHD 12.000 11.000 10.000 9.000 8.000 z.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 16/21/21 116/22 20

Figura 21: Módulo "Umbrales", ejemplo de gráfica con umbrales.



d. Visualización y exportación de datos.

Al seleccionar las tres o dos opciones antes mencionadas (Filtro, Punto de Medida y/o Umbrales (opcional)) se debe dar click en el botón "OK". Luego la pantalla derecha se dividirá en tres opciones:

- 1. Gráfica.
- 2. Resumen.
- 3. Datos.
- 4. Exportación de Planillas

Cada opción permite exportar en forma individual y en diferentes formatos:

•	GRÁFICA	
COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL		
Filtros		
kWh + Fecha Fecha estática + Fecha de inicio 06/08/2016 00:00:00 + Fecha final	RESUMEN	
06/08/2016 23:59:59 * Mostrar gráfica 🕼	Zennel Departer have been been been and and and been and and and been and and and and and and and and and an	
Integración Intervalo Bra Día Mes	Name Name <th< th=""><th></th></th<>	
Puntos de medida		
Más Socket virtual Factor virtual ACON11066 1 2 Xacon1 Mao1 1	Totals Stages	
V ACONLMAQ2 1 1 V LQUILACON 1 2 Umbrales	Bits: Bits: <t< th=""><th></th></t<>	
Aplicar umbrales Umbral superior 13.500,00 Umbral inferior 8.000,00 2	$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	
Figura 22: División de visualiza	DATOS ación de datos en plataforma web: Gráfica, Re	sumen y Datos.



e. Visualización dinámica en la opción "DATOS".

La Opción "DATOS" presenta una forma sencilla y dinámica de mostrar los datos, permitiendo al usuario modificar la visualización de cada variable mostrada en la tabla.

3.1.2 Reportes estáticos

La sección "Reportes estáticos" dispone de archivos descargables con información de interés para el Coordinado, como por ejemplo: catastro de medidores en PRMTE, documentos oficiales tratados entre Coordinador Eléctrico y el Coordinado, informes de lectura y medidas mensuales.

Esta sección se presenta con la siguiente vista, separada en dos recuadros: Carpetas (izquierda) y Archivos (derecha).



Figura 23: Vista "Reportes estáticos".

En el recuadro izquierdo se disponen carpetas que separan los diversos archivos por temas. Para descargar un archivo se debe:

- 1. Seleccionar una carpeta.
- 2. Hacer click derecho en el archivo.
- 3. Seleccionar "Download".

Gestion de la Medida Principal								
▼ ↓ Reportes estáticos								
C ↓				Fi	ilter by:			
 	#		Name	Da	te modified	Size		
Catastro_Técnico	✓		Acuerdo validación	02/	/06/2016 18:27:46	324,08 KB		
 Documentos_Oficiales Informes Medidas 				0 4	Refresh Download			
					Download			

Figura 24: Ejemplo descarga mono archivo.

Otra alternativa para descarga es de múltiples archivos:

- 1. Marcar archivos a descargar en recuadros de columna "#".
- 2. Hacer click en carácter "#".
- 3. Hacer click en flecha verde de descarga en encabezado.
- 4. Se descargará un archivo comprimido con los archivos seleccionados.

Gestion de la Medida Principal										
Reportes estáticos 🔻										
	*	Filter by:								
V Download	#		Name	Date modified	Size					
😑 Catastro_Técnico			CDECSICmes ac	30/04/2016 19:05:00	3,51 MB					
🛅 Documentos_Oficiales	1		CDECSICmes ac	31/05/2016 12:07:27	3,65 MB					
✓ 🗀 Informes	1		CDECSICmes ac	30/06/2016 11:12:21	1 MB					
Desfase Horario			CDECSICmes ac	05/07/2016 11:10:39	162 KB					
Factor Disponibilidad			CDECSICmes_a	30/04/2016 12:05:48	3,84 MB					
Medidas	1		CDECSICmes_a	31/05/2016 11:06:15	3,62 MB					
II			CDECSICmes_a	30/06/2016 11:02:03	1,07 MB					
			CDECSICmes_a	05/07/2016 11:01:56	1,03 MB					
		1								

Figura 25: Ejemplo descarga múltiple archivos.



Cabe destacar que dentro de la carpeta Medidas, en forma diaria se actualizarán los siguientes dos archivos:

- CEN_SIC_Coordinado_mes_actual_mes_año.xls Corresponde a las medidas horarias del mes indicado en el campo mes.
- CEN_SIC_Coordinado_mes_anterior_mes_año.xls Corresponde a la medidas horarias del mes anterior al indicado en el campo mes.

Dónde:

Coordinado : Nombre fantasía de la empresa coordinada.
Mes : Corresponde al mes actual de la actualización de la consulta.
Año : Corresponde al año.

Por ejemplo:

- CEN_SIC_GENELEC_mes_actual_07_2016.xls
 Corresponde a las medidas horarias asociadas a GENELEC del mes actual, es decir, de julio del 2016.
- CEN_SIC_GENELEC_mes_anterior_07_2016.xls
 Corresponde a las medidas horarias asociadas a GENELEC del mes anterior, es decir, de junio del 2016.

4. Restricciones de uso.

Las restricciones de uso de la plataforma web son las siguientes:

- La cuenta de usuario asignada corresponde a una sola sesión, no se puede abrir una segunda sesión con el mismo usuario a la vez. En caso de ocurrir esta situación, se cerrará la sesión del primer usuario.
- Sólo permite graficar un máximo de 30 puntos de medida seleccionados.
- Si el rango de tiempo seleccionado es igual o superior a un mes y la cantidad de puntos seleccionados es mayor a 10, se debe seleccionar la "Integración" por día o por mes.

5. Recomendaciones de uso.

Para un uso eficiente de nuestra interfaz web recomendamos lo siguiente:

 Si los datos seleccionados no son mostrados en el gráfico, se recomienda disminuir los puntos de medidas seleccionados, disminuir el período seleccionado y/o por último seleccionar una integración menor, ya sea por día o mes.